SONY

2-590-527-**01** (2)

テレビの接続と準備

他機との接続

見る

調整する／設定する

その他

液晶カラーテレビ

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

WEGA

KLV-15AP2

このページの使いかた

本体ボタンやリモコンボタンまたは接続端子のなまえや位置を確認するときに以下のページをお使いください。


本体ボタン 2
リモコンボタン 3
接続端子 69



それぞれのボタン操作の内容や接続方法が詳しく説明されたページへかんたんにアクセスできます。各ページの☞で示すページをご覧ください。

本体ボタン

☞のページに詳しい説明があります。



開く

リモコンボタン

画面表示ボタン☞42ページ
Display button page 42
チャンネル表示を入/切する。

消音ボタン☞42ページ
Mute button page 42
音を一時的に消す。


メモボタン☞48ページ
Memo button page 48
メモしたい場面で、画面を静止させる。

明るさ設定ボタン
☞44ページ
Brightness Mode button page 44
映像の種類や部屋の明るさにあった映像を選ぶ。

消費電力ボタン☞46ページ
Power Saving button page 46
節電モードに切り換える。

↑/↓/←/→/決定ボタン
☞25ページ
↑/↓/←/→/Select buttons page 25
メニュー上で項目を選ぶときに使用する。

音量+/－ボタン☞43ページ
Volume +/– buttons page 43
音量を調節する。



二重音声ボタン*☞55ページ
Audio Mode (Bilingual) button
page 55
二重音声放送時に、聞きたい音声を選ぶ。

電源ボタン☞43ページ
Power switch button page 43
本体の電源を入/切する。

入力切換用ボタン☞49ページ
ビデオボタン
コンポーネントボタン
AVマルチボタン
Input Select buttons page 49
Video button
Component video button
AV multi button
外部入力に切り換える。


メニューボタン☞25ページ
Menu button page 25
画質/音質など各種設定をする。

オフタイマーボタン
☞56ページ
Sleep button page 56
自動で電源を切る時間を設定する。

チャンネル数字ボタン*
☞43ページ
Channel Number buttons page 43
チャンネルを選んだり、数字を入力するときに使用する。

チャンネル+/－ボタン*
☞43ページ
Channel +/– buttons page 43
順送りでチャンネルを選ぶ。

このページを開いたままにして、ボタンの位置などを確認しながらテレビを操作すると便利です。



ちょっと一言
* 二重音声ボタンとチャンネル数字の「5」ボタンおよびチャンネル＋ボタンには、凸点（突起）が付いています。操作の目印として、お使いください。

目次

安全のために............6
使用上のご注意............12
〈液晶テレビ〉安全点検チェックリスト............14

テレビの接続と準備

付属品を確かめる............16
各部のなまえとはたらき............17
本体............17
リモコン............18
接続端子............19
手順1：地上波アンテナをつなぐ............22
手順2：電源コードをつなぐ............23
見やすい角度に調整する............23
手順3：チャンネルを設定する............24
自動設定する............24
手動設定する............26
数字ボタンの組み合わせでチャンネルを選ぶ［10キー選局］............28

他機との接続

ビデオなどをつなぐ............31
DVDレコーダーやハードディスクレコーダーなどをつなぐ............34
地上・BS・110度CSデジタルチューナーをつなぐ............35
デジタルCSチューナーをつなぐ............36
“プレイステーション 2” などをつなぐ............38
その他のテレビゲームなどをつなぐ............39
DVDプレーヤーをつなぐ............40

見る

テレビを見る 42
部屋の明るさにあった映像を選ぶ［明るさ設定ボタン］... 44
サラウンドを楽しむ 45
節電しながら見る［消費電力ボタン］........ 46
横長の画面にする［ワイドモード］........ 46
メモするために画面を静止させる［メモボタン］........ 48
テレビにつないだ機器の映像を見る 49
“プレイステーション 2”などを楽しむ 50
AVマルチ入力端子につないだとき 50
ビデオ入力端子につないだとき 51

調整する／設定する

より細かく画質を調整する 52
音質を調整する 54
音声を切り換える［二重音声ボタン］........ 55
自動で電源を切る［オフタイマーボタン］........ 56
3時間操作をしなかったときに自動で電源を切る（無操作電源オフ）........ 56

その他

故障かな？と思ったら 57
自己診断表示 57
テレビの症状と対処のしかた 58
保証書とアフターサービス 60
主な仕様 61
本機を壁にかけて使う 62
用語集 65
映像信号フォーマットについて 66
メニュー一覧 67
索引 .... 裏表紙

アナログ放送からデジタル放送への移行について 68

⚠警告 安全のために

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ソニー製品は正しく使用すれば事故がおきないように、安全には充分配慮して設計されています。しかし、まちがった使いかたをすると、火災などにより死亡など人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する

お買い上げ時とその後1年に1度は「安全点検リスト」に従って点検してください。

故障したら使わない

すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

- **煙が出たり、焦げくさいにおいがしたら**
- **テレビを見ているときや、スタンバイ状態**(画面が消えていて、本体スタンバイランプが赤く点灯中)**のときに、テレビ内部から異常な音がしたら**
- **内部に水などが入ったら**
- **内部に異物が入ったら**
- **音は出るが画面が映らないときは**
- **テレビを落としたり、キャビネットを破損したときは**

→

❶電源を切る

❷電源プラグをコンセントから抜く

❸お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

⚠注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



行為を禁止する記号



行為を指示する記号



⚠警告



火災　感電

下記の注意を守らないと
火災・感電により**死亡**や
大けがの原因となります。

分解や改造をしない


内部には電圧の高い部分があり、裏ぶたを開けたり改造したりすると、火災や感電の原因となります。
内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



分解禁止



内部に水や異物を入れない


水や異物が入ると火災の原因となります。万一、水や異物が入った場合は、すぐに本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



禁止



電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
万一電源コードが傷んだ場合は、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に交換をご依頼ください。



禁止



雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグに触れない

感電の原因となります。


接触禁止




付属のACパワーアダプターを使用する

付属以外のものを使用すると、火災や感電の原因となります。

水のある場所に置かない

水が入ったり、濡れたり、風呂場で使うと、火災や感電の原因となります。雨天や降雪中の窓際でのご使用には特にご注意ください。


風呂・シャワー室
での使用禁止



次のページにつづく

警告

火災　感電

下記の注意を守らないと
火災・感電により**死亡**や
大けがの原因となります。

目や口に液晶を入れない/ガラスの破片に触れない


液晶パネルが破損すると、破損した部分から液晶（液状）が漏れたり、ガラスの破片が飛び散ることがあります。この液晶やガラスの破片に素手で触れたり、口に入れたりしないでください。ガラスの破片に触れるとけがをするおそれがあります。また、漏れた液晶に素手で触れると中毒やかぶれの原因となります。誤って、目や口に入ったときは、すぐに水で洗い流し、医師にご相談ください。

禁止

ゆるいコンセントに接続しない

電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントにはつながないでください。発熱して火災の原因となることがあります。電気工事店にコンセントの交換をご依頼ください。

禁止



不安定な場所に置かない


ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、テレビが落ちたり倒れたりしてけがの原因となります。
平らで充分に強度があり、落下しない所に置いてください。

禁止



電源プラグは定期的にお手入れを


電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほこりがたまって湿気を吸うと、絶縁低下を起こして、火災の原因となります。
定期的に電源プラグをコンセントから抜き、ゴミやほこりを取ってください。



ACアダプターに布団などをかけたり、上にものを置いたりした状態で使わない

熱がこもってケースが変形することがあります。また、火災の原因となります。

禁止




⚠警告

下記の注意を守らないと
火災・感電により**死亡**や
大けがの原因となります。

本機は国内専用です

交流100Vの電源電圧でお使いください。海外などで、異なる電源電圧で使用すると、火災や感電の原因となります。



自動車の中では使わない

本機は車載仕様ではありません。





電源プラグをつなぐのは、他機器との接続が終わってから

コンセントに差したまま接続したりすると、感電の原因となることがあります。
他機器との接続が終わったあとは、ACパワーアダプターの電源コードをセット本体につないでから、壁のコンセントに差してください。

電源コードを抜くときはまず壁側コンセントから抜く

壁側コンセントから抜かないと感電することがあります。抜くときは必ずコードでなくプラグをもって抜いてください。
アース付きコンセントにアースをつないでいる場合は、必ず最後にアースを抜いてください。

次のページにつづく


⚠注意

下記の注意を守らないと**けが**をしたり周辺の**家財**に**損害**を与えたりすることがあります。


通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。本機を壁に近づけすぎると、壁などにホコリが付着し、黒くなることがあります。風通しをよくするために、壁から距離を離して置いてください。

- あお向けや横倒し、逆さまにしない。
- 棚や押入の中に置かない。
- ホットカーペットの上に置かない。
- 布をかけない。




禁止




移動させるときは、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだまま移動させると、電源コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。

運ぶときは、衝撃を与えないようにしてください。



プラグをコンセントから抜く



ぬれた手で電源プラグにさわらない

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをすると、感電の原因となることがあります。




接触禁止



旅行などで長期間、ご使用にならないときは、電源プラグを抜く

安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。




プラグをコンセントから抜く

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、虫の入りやすい場所、直射日光が当たる場所、熱器具の近くに置かない

火災や感電の原因となることがあります。




禁止




⚠注意 下記の注意を守らないと**けが**をしたり周辺の**家財**に**損害**を与えたりすることがあります。

通電中の製品に長時間ふれない

温度が相当上がることがあります。
長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因になることがあります。




禁止




人が通行するような場所に置かない
コード類は正しく配置する

電源コードや信号ケーブルは、足に引っかけると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあります。人が踏んだり、引っかけたりするような恐れのある場所を避け、充分注意して接続・配置してください。



禁止




大音量で長時間つづけて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特にヘッドホンで聞くときにご注意ください。また、ヘッドホンをつけたまま眠ってしまうと危険です。呼びかけられて返事ができるくらいの音量で聞きましょう。



お手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。



プラグをコンセントから抜く

アンテナの工事は電気店に依頼する

アンテナ工事には技術と経験が必要ですので、必ず電気店にご依頼ください。

使用上のご注意

電源についてのご注意

付属の電源コードおよびACパワーアダプターをお使いください。

使用・設置場所についてのご注意

電源コンセントに容易に手が届く場所に置き、何か異常が起こったときはすぐに電源プラグを抜くようにしてください。
次のような場所での使用・設置はおやめください。

- 異常に高温になる場所
  炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内はとくに高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
- 直射日光のあたる場所、熱器具の近くなど、温度の高い場所
  変形したり、故障したりすることがあります。
- 振動の多い場所
- 強力な磁気のある場所
- 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所
  海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。故障の原因になるばかりか、修理できなくなることがあります。
- 暗すぎる部屋は目を疲れさせるのでよくありません。適度な明るさの中でご覧ください。また、連続して長い時間、画面を見ていることも目を疲れさせます。
- テレビの底面よりも広く、水平で丈夫な場所に置いてください。
- 壁に掛けて使用するときは必ず専用のブラケット（別売り）を使用してください。
- 接続ケーブルを取り付けたり、はずすときは、スタンドやスタンドの金具で手を傷つけないようにご注意ください。

音量について

- 周辺の人の迷惑にならないように適度な音量でお楽しみください。特に、夜間は小さい音でも通りやすいので、窓を閉めたりヘッドホンを使用したりして、隣近所への配慮を充分し、生活環境を守りましょう。
- ヘッドホンをご使用のときは、耳をあまり刺激しないよう、適度な音量でお楽しみください。耳鳴りがするような場合は、音量を下げるか、使用を中止してください。

液晶画面についてのご注意

- 液晶画面を太陽に向けたままにすると、液晶画面を傷めてしまいます。窓際や室外に置くときなどはご注意ください。
- 前面のフィルターを強く押したり、ひっかいたり、上にものを置いたりしないでください。画面にムラが出たり、液晶パネルの故障の原因になります。
- 寒い所でご使用になると、画像が尾を引いて見えたり、画面が暗く見えたりすることがありますが、故障ではありません。温度が上がると元に戻ります。
- 静止画を継続的に表示した場合、残像を生じることがありますが、時間の経過とともに元に戻ります。
- 使用中に画面やキャビネットがあたたかくなることがありますが、故障ではありません。

蛍光管についてのご注意

本機は内部照明装置として専用蛍光管を使用しておりますが、この蛍光管には寿命があります。画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい専用蛍光管に取り替えてください。蛍光管の交換については、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にお問い合わせください。

輝点・滅点について

画面上に赤や青、緑の点（輝点）が消えなかったり、黒い点（滅点）が表れたりしますが、故障ではありません。
液晶画面は非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。

お手入れ

スクリーン面の汚れは

- お手入れをする前に、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 液晶の画面は特殊加工がされていますので、なるべく画面に触れないようにしてください。また画面の汚れを拭きとるときは、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装がはげたりすることがあります。

外装の汚れは


- 乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤溶液を少し含ませた布で拭きとったあと、乾いた布でカラ拭きしてください。
- アルコールやベンジン、シンナー、殺虫剤をかけると、表面の仕上げを傷めたり、表示が消えてしまうことがあるので、使用しないでください。

搬送時のご注意

本機を落としたりするとけがや故障の原因となることがありますので、下記のことを必ずお守りください。

⚠注意

- 本機を運ぶときは、本機に接続されているケーブル等をすべてはずす。
- 修理や引っ越しなどで本機を運ぶ場合は、お買い上げ時に本機が入っていた箱と、クッション材を使う。
- テレビを手で運ぶときは、図のようにテレビの上下を持ち支えるようにしてください。後面のカバーははずれやすいので、カバーのみを持たないでください。



廃棄するときは

- 一般の廃棄物と一緒にしないでください。ごみ廃棄場で処分されるごみの中にテレビを捨てないでください。
- 本機の蛍光管の中には水銀が含まれています。廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。

リモコン取り扱い上のご注意

- 落としたり、踏みつけたり、中に液体をこぼしたりしないよう、ていねいに扱ってください。
- 直射日光が当たるところ、暖房機具のそばや湿度が高いところには置かないでください。

乾電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。

⚠警告

- 火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- 充電しない。
- 指定された種類の電池を使用する。

⚠注意

- ＋と－の向きを正しく入れる。
- 電池を使いきったとき、長時間使用しないときは、取り出しておく。
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。

もし電池の液が漏れたときは、電池入れの液をよくふきとってから、新しい電池を入れてください。万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。


愛情点検

〈液晶テレビ〉安全点検チェックリスト


安全点検項目

❶	布やテーブルクロスなどで**通風孔をふさいで**いませんか
❷	**水気、油気、湿気、ほこりの多いところ**に置いていませんか
❸	**不安定な場所**に置いたり、**不安定な置きかた**をしていませんか
❹	電源コードが**物（椅子、机、台など）の下敷き**になっていませんか
❺	**たこ足配線**をしていませんか
1	電源コードを動かしたとき、**電源が入ったり切れたり**しませんか
2	電源コードが窮屈に**折れ曲がったり、キズがついたり**していませんか
3	電源コードやプラグ、AC パワーアダプターが**異常な熱**を持っていませんか
4	**異常な熱や煙**が発生したり**変な臭いや音**（パチパチ）がしませんか
5	電源を入れても**画像や音が出ない**ことがありませんか
6	**画像や音が途切れたり、乱れたり**しませんか
7	**通風孔から水や異物**（紙・虫・クリップ・ピンなど）が入った形跡がありませんか
8	**故障状態のまま**使用していませんか


設置場所と設置方法








電源コードとプラグ




液晶テレビ本体



	点検結果　年／月　○良い　×悪い					処置手順
	／	／	／	／	／	
❸ 						×印の項目があるとき ↓ **そのままお使いになりますと故障や事故の原因になることがあります。** ↓ 正しく安全な設置場所や設置方法に必ず改善してください。
2 						一つでも×印があるとき ↓ **すぐに電源プラグを抜いて使用を中止してください。** ↓ お買い上げ店、またはソニーサービス窓口にご相談ください。
3 						
7 						
8 						

テレビの接続と準備


ここでは、テレビアンテナのつなぎかた、およびチャンネル設定を説明しています。
手順1～3（☞22～28ページ）まで済ませれば、テレビを見ることができます。
他の機器をつないでお使いになるときは、「他機との接続」（☞31ページ）をご覧ください。




付属品を確かめる

箱を開けたら、付属品がそろっているかをお確かめください。


リモコン（1個）と単4形乾電池（2個）




ACパワーアダプター（1個）



電源コード（1本）



アンテナ接続ケーブル（1本）




フェライトコアを取りはずさないでください。

取扱説明書
ソニーご相談窓口のご案内
保証書
（各1部）


リモコンに電池を入れるには

必ずイラストのように⊖極側から電池を入れてください。無理に入れたり逆に入れたりすると、ショートの原因になり、発熱することがあります。




各部のなまえとはたらき

本体/Main Unit



次のページにつづく

リモコン/Remote Control



画面表示ボタン☞42ページ
Display button page 42
チャンネル表示を入/切する。

消音ボタン☞42ページ
Mute button page 42
音を一時的に消す。

メモボタン☞48ページ
Memo button page 48
メモしたい場面で、画面を静止させる。

明るさ設定ボタン☞44ページ
Brightness Mode button page 44
映像の種類や部屋の明るさにあった映像を選ぶ。

消費電力ボタン☞46ページ
Power Saving button page 46
節電モードに切り換える。

↑/↓/←/→/決定ボタン☞25ページ
↑/↓/←/→/Select buttons page 25
メニュー上で項目を選ぶときに使用する。

音量＋/－ボタン☞43ページ
Volume +/– buttons page 43
音量を調節する。

二重音声ボタン*☞55ページ
Audio Mode (Bilingual) button page 55
二重音声放送時に、聞きたい音声を選ぶ。

電源ボタン☞43ページ
Power switch button page 43
本体の電源を入/切する。

入力切換用ボタン☞49ページ
ビデオボタン
コンポーネントボタン
AVマルチボタン
Input Select buttons page 49
Video button
Component video button
AV multi button
外部入力に切り換える。

メニューボタン☞25ページ
Menu button page 25
画質/音質など各種設定をする。

オフタイマーボタン☞56ページ
Sleep button page 56
自動で電源を切る時間を設定する。

チャンネル数字ボタン*☞43ページ
Channel Number buttons page 43
チャンネルを選んだり、数字を入力するときに使用する。


チャンネル＋/－ボタン*☞43ページ
Channel +/– buttons page 43
順送りでチャンネルを選ぶ。

ちょっと一言

* 二重音声ボタンとチャンネル数字の「5」ボタンおよびチャンネル＋ボタンには、凸点（突起）が付いています。操作の目印として、お使いください。

接続端子

テレビ左側面



横から見た図

☞のページに詳しい説明があります。

1 AVマルチ入力（ゲーム）端子（☞38ページ）
別売りのマルチAVケーブル（VMC-AVM250）を使って、"プレイステーション 2"、"プレイステーション"（PS one）または"プレイステーション" のAVマルチ出力端子につなぎます。1本のケーブルで簡単に映像信号と音声信号を接続できます。


2 ビデオ2入力端子（S1映像/映像/音声）（ビデオID-1システム）（☞37、39ページ）
テレビゲームやビデオカメラレコーダーなどのビデオ出力端子につなぎます。

3 ヘッドホン端子
ヘッドホンをつなぎます。

次のページにつづく

各部のなまえとはたらき（つづき）

テレビ後面



☞のページに詳しい説明があります。

4 DC入力16.5V端子（☞23ページ）
ACパワーアダプターをつなぎます。

5 コンポーネント入力端子（D2映像/音声）（☞34〜36、40ページ）

D2映像入力端子*1
地上・BS・110度CSデジタルチューナーやデジタルCSチューナー、DVDプレーヤーなどのD映像出力端子につなぎます。

*1 D端子について詳しくは、「映像信号フォーマットについて」（☞66ページ）をご覧ください。

音声入力端子
地上・BS・110度CSデジタルチューナーやデジタルCSチューナー、DVDプレーヤーなどの音声出力端子につなぎます。

D端子について
デジタル放送*2には次のような信号フォーマットがあります。

*2 デジタル放送の受信には、別途、デジタルチューナーが必要となります。

信号フォーマット	走査線数	有効走査線数
525i（480i）	525本	480本
525p（480p）	525本	480本
1125i（1080i）	1125本	1080本
750p（720p）	750本	720本

iはインターレース：飛び越し走査、pはプログレッシブ：順次走査の略です（☞66ページ）。
（ ）内は走査線数で数えたときの別称です。

デジタル放送の信号フォーマットに対応するD端子の種類は次のようになっています。

D端子の種類とその対応信号フォーマット

D端子の種類	525i	525p	1125i	750p
D1端子	○	×	×	×
D2端子	○	○	×	×
D3端子	○	○	○	×
D4端子	○	○	○	○

このテレビにはD2映像入力端子がついています。デジタルチューナーの出力設定については、デジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。

6 ビデオ1入力端子（S1映像/映像/音声）（ビデオID-1システム）（☞33、35～37、41ページ）

ビデオ1入力端子として働きます。
ビデオデッキやDVDプレーヤーなどのビデオ出力端子につなぎます。

7 ビデオ出力端子（映像/音声）

ビデオデッキなどのビデオ入力端子につなぎます。
VHF/UHF、ビデオ1、2入力*3の信号を出力します。

*3 ただし、ビデオ1入力の信号については、「(各種切換)」メニューの「ビデオ出力設定」で「ビデオ1あり」に設定する必要があります（☞32ページ）。

ご注意

コンポーネント入力端子やAVマルチ入力端子につないだ機器の信号は出力しません。

8 VHF/UHFアンテナ端子（☞22ページ）


VHF/UHF用のアンテナ接続ケーブルやケーブルテレビのケーブルをつなぎます。

手順1：地上波アンテナをつなぐ

地上波アンテナを接続する前に、後面のカバーをはずしてください。（カバーはすべての接続が終わったあとで取り付けてください。）
地上波アンテナのつなぎかたは、壁のアンテナ端子の形や、使うケーブルによって異なります。下の例から最も近いものを選んでつないでください。
いずれにも当てはまらない場合は、お買い上げ店などにご相談ください。

カバーのはずしかた

① スタンドを押さえる。
② カバーとスタンドの間に手をはさまないようゆっくり下に引っ張る。




ご注意


後面のカバーははずれやすいので、本体を持ち運ぶときはカバーのみを持たないでください。

カバーの取り付けかた


① 後面のカバーを図のように持ち、まず上の2か所の突起を本体角穴部分に合わせて差し込む。



② 次に下の2か所の突起を本体角穴部分に押し込む。



VHF/UHF混合、またはVHF、またはUHF



必ず付属のアンテナ接続ケーブルをご使用ください。

きれいな画像をお楽しみいただくために

このテレビには、多くのデジタル回路による新テクノロジーが搭載されています。このため、安定した画像をお楽しみいただくためにはアンテナの接続状態がとても重要です。下記のようにアンテナの接続と設置を確実に行い、妨害電波を受けにくい安定した受信状態を確保してください。


- **テレビ後面のVHF/UHF端子への接続は、必ず付属のアンテナ接続ケーブルをご使用ください。**
- **アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してください。**
- **室内アンテナ、フィーダー線は特に電波妨害を受けやすいため、ご使用にならないでください。**

ご注意

フィーダー線は同軸ケーブルよりも雑音電波などの影響を受けやすいため、信号が劣化します。万が一、フィーダー線をご使用になる場合は、テレビからできるだけ離してください。

手順2：電源コードをつなぐ

必ず付属の電源コードおよびACパワーアダプターをご使用ください。



見やすい角度に調整する

本体を見やすい角度に調整することができます。


ご注意

本体とスタンドの間に手や指をはさまないように動かしてください。




角度を調整するときは、スタンド部分がずれたり、浮いたりしないように手で支えて固定してください。

横から見たところ



真上から見たところ



左右75度まで調整できます。

手順3：チャンネルを設定する

VHF/UHF放送は、自動でも手動でも受信設定できます。はじめに自動設定することをおすすめします。

受信できるVHF/UHF放送を、①～⑮のチャンネル数字ボタンに自動的に設定する場合

自動設定する → 24ページ

ケーブルテレビを見るには ☞26ページ


自動設定したチャンネルを変えたり、表示を書き換えたり、放送のないチャンネルをとばしたりする場合


手動設定する → 26ページ

- リモコンの数字ボタンに設定したチャンネルを変えるには☞26ページ
- チャンネル表示を書き換えるには☞27ページ
- 放送のないチャンネルをとばすには☞28ページ


自動設定する

受信できるVHF/UHF放送を、①～⑮のチャンネル数字ボタンに自動的に設定します。
放送のある時間帯に行ってください。
自動設定したチャンネルを変更したり、放送のないチャンネルをとばすときは、☞26～28ページをご覧ください。







1 テレビ本体の電源スイッチを押す。



2 メニューボタンを押す。




3 ♠/♦で「(テレビ設定)」を選び、決定ボタンを押す。




4 「チャンネルスキャン」が選ばれていることを確認して、決定ボタンを押す。


選ばれていないときは、♠/♦で選び、決定ボタンを押す。



5 ♠/♦で「開始」を選び、決定ボタンを押す。



「チャンネルスキャン実行中です」と表示され、自動的に設定が始まります。
設定が終わると、下のメニューに変わります。



* 地域によっては、これまでご覧になっていたチャンネル番号と異なる場合があります。

6 設定されたチャンネルを確認する。

手動で設定し直したいときは

☞26ページをご覧ください。

7 メニューボタンを押して、メニューを消す。

チャンネル設定を途中でやめるには

手順5で「チャンネルスキャン実行中です」のメッセージが出ている間に、テレビ本体またはリモコンのボタンを押す（どのボタンを押しても途中でやめられます）。

ご注意

チャンネルスキャンを行わなかったり、チャンネルスキャン実行中に中断したりすると、消費電力または明るさ設定や画質調整機能が働かないことがあります。
そのときは、一度、チャンネルスキャンを最後まで行うと、お好きな消費電力や画質調整の設定に変更できます。

次のページにつづく

手順3：
チャンネルを設定する（つづき）

ケーブルテレビを見るには

ケーブルテレビ放送会社との受信契約が必要です。なお、ケーブルテレビを受信できない地域もあります。このテレビでは、C13～C38までのケーブルテレビチャンネルを受信できます。詳しくは、お近くのケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。

1 **ダイレクト選局になっていることを確認する（☞28ページ）。**

2 **メニューボタンを押して、メニューを出す。**

3 **↑/↓で「（テレビ設定）」を選び、決定ボタンを押す。**

4 **↑/↓で「バンド」を選び、決定ボタンを押す。**

5 **↑/↓で「CATV」を選び、決定ボタンを押す。**

6 **↑/↓で「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。**

7 **↑/↓でケーブルテレビを映したいリモコンの数字ボタンを選び、決定ボタンを押す。**

8 **↑/↓で【CH】の数字をケーブルテレビのチャンネルにし、決定ボタンを押す。**
ケーブルテレビのチャンネルには、表示の前に「C」がつきます。
例：C24

9 **メニューボタンを押して、メニューを消す。**

ご注意
ケーブルテレビとUHF放送を同時に受信したり、チャンネル設定したりすることはできません。

手動設定する

自動設定したチャンネルを変更したり、表示を書き換えたり、放送のないチャンネルをとばすことができます。
①～⑮のチャンネル数字ボタンのすべてを、手動で設定できます。


リモコンの数字ボタンに設定したチャンネルを変えるには

リモコンの数字ボタンを好きなチャンネルが映るように変えられます。

1 **メニューボタンを押して、メニューを出す。**

2 **↑/↓で「（テレビ設定）」を選び、決定ボタンを押す。**


3 **↑/↓で「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。**



4 **↑/↓で変更したいリモコンの数字ボタンを選び、決定ボタンを押す。**



5 ↑/↓で【CH】の数字を変更し、決定ボタンを押す。



6 メニューボタンを押して、メニューを消す。

ちょっと一言

手動設定でケーブルテレビの受信の設定をするときは、「(テレビ設定)」メニューで、「バンド」を「CATV」にしてください。詳しくは、(☞26ページ) をご覧ください。


チャンネル表示を書き換えるには

画面に出るチャンネル表示は、新聞のテレビ欄などに載っているチャンネルになっています。これを、好きなチャンネル番号などに書き換えることができます。

1 メニューボタンを押して、メニューを出す。

2 ↑/↓で「(テレビ設定)」を選び、決定ボタンを押す。

3 ↑/↓で「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。




4 ↑/↓で変更したいリモコンの数字ボタンを選び、決定ボタンを押す。



5 決定ボタンまたは→を押す。



6 ↑/↓で【表示】の数字を書き換え、決定ボタンを押す。



7 メニューボタンを押して、メニューを消す。

ちょっと一言

チャンネルと表示が1対1で対応するように、チャンネル表示を書き換えてください。複数のチャンネルを同一のチャンネル表示にすることもできますが、おすすめしません。

次のページにつづく

手順3：
チャンネルを設定する（つづき）

放送のないチャンネルをとばすには

チャンネル＋/－ボタンでチャンネルを選ぶときに、放送のないチャンネルをとばす（選局しない）ように設定できます。


1 メニューボタンを押して、メニューを出す。

2 ↑/↓で「（テレビ設定）」を選び、決定ボタンを押す。

3 ↑/↓で「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。



4 ↑/↓でとばしたいチャンネル数字ボタンを選び、決定ボタンを押す。



5 ↑/↓で【CH】の数字を「――」に変えて、決定ボタンを押す。



6 メニューボタンを押して、メニューを消す。


数字ボタンの組み合わせでチャンネルを選ぶ［10キー選局］

お買い上げ時は「ダイレクト選局」になっています。
「ダイレクト選局」は、リモコンの数字ボタンと同じチャンネルが映る選局方法で、受信できるチャンネル数は最大15局です。
そのため、ケーブルテレビなど見たいチャンネルの数が15局を越えるときは、「10キー選局」に変えてください。
「10キー選局」では、数字ボタンを十の位・一の位の順に押したあと、⑫/選局を押して、チャンネルを選びます。0は⑩/0を使います。


ちょっと一言


⑫/選局 を押さなくても、約3秒後に切り換わりますが、押すとすぐに切り換わります。

例）14チャンネル




20チャンネル







1 メニューボタンを押す。




2 ↑/↓で「（テレビ設定）」を選び、決定ボタンを押す。



3 ↑/↓で「選局」を選び、決定ボタンを押す。



4 ↑/↓で「10キー」を選び、決定ボタンを押す。



5 メニューボタンを押して、メニューを消す。

次のページにつづく

数字ボタンの組み合わせでチャンネルを選ぶ［10キー選局］（つづき）

ダイレクト選局に戻すには

手順4で「ダイレクト」を選ぶ。

ご注意

- 「10キー選局」のときはチャンネル表示の書き換えはできません。
- チャンネルを自動設定する（☞24ページ）ときは、ダイレクト選局に戻してから行ってください。
- ケーブルテレビのときは、手順2のあとに下記の操作をしてください。
  1 ↑/↓で「バンド」を選び、決定ボタンを押す。
  2 ↑/↓で「CATV」を選び、決定ボタンを押す。
  3 手順3以降を行う。

チャンネル＋/－ボタンで選ぶ放送を設定するには

お買い上げ時は1～15チャンネルが順に選ばれるように設定されています。ケーブルテレビなどでこれ以外のチャンネルを選ぶときや、放送がないチャンネルをとばすときは、次のように設定します。


1 メニューボタンを押して、メニューを出す。

2 ↑/↓で「ch（テレビ設定）」を選び、決定ボタンを押す。

3 ↑/↓で「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。

4 ↑/↓で見たいチャンネル、またはとばしたいチャンネルを選び、決定ボタンを押す。

5 ↑/↓で見たいチャンネルのときは「受信」を、とばしたいチャンネルのときは「ーー」を選び、決定ボタンを押す。




6 複数のチャンネルを設定するときは、手順4と5をくり返す。

7 メニューボタンを押して、メニューを消す。

他機との接続

ここでは、ビデオ機器など他の機器のつなぎかたについて説明しています。
接続端子のなまえとはたらきについては☞19〜21ページをご覧ください。テレビを見るための接続と準備については、「テレビの接続と準備」（☞16〜30ページ）をご覧ください。



ビデオなどをつなぐ

ビデオ機器などをつなぎます。それぞれの機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

S1映像端子と映像端子のどちらにつなぐか迷ったときは

よりよい画質でご覧いただくために、S1映像端子につないでください。
つなぐ機器にS映像端子がない場合は、映像端子につなぎます。


テレビのビデオ1、2入力のS1映像入力端子と映像入力端子の両方につないだときは

ビデオの映像信号をどちらの端子から入力するかを、メニュー画面で設定できます。お買い上げ時は、S1映像入力端子から入力された画像が映ります。

1 **ビデオボタンをくり返し押して、切り換えたいビデオ入力を選ぶ。**


2 **メニューボタンを押して、メニューを出す。**

3 **↑/↓で「（各種切換）」を選び、決定ボタンを押す。**



次のページにつづく

4 ↑/↓で「S映像」を選び、決定ボタンを押す。



5 **S1映像入力端子から入力された画像を見るときは**
↑/↓で「入」を選び、決定ボタンを押す。

映像入力端子から入力された画像を見るときは
↑/↓で「切」を選び、決定ボタンを押す。

6 メニューボタンを押して、メニューを消す。

ビデオ1入力の信号をビデオ出力端子から出力するときは

お買い上げ時は、ビデオ1入力端子につないだ機器の信号は、ビデオ出力端子から出力されないようになっています。ビデオ1入力の映像および音声をビデオ出力端子につないだビデオ機器などで楽しむときは、以下の設定をしてください。ビデオ1入力端子につないだ機器の映像および音声がビデオ出力端子から出力されます。

1 メニューボタンを押して、メニューを出す。


2 ↑/↓で「（各種切換）」を選び、決定ボタンを押す。

3 ↑/↓で「ビデオ出力設定」を選び、決定ボタンを押す。

4 ↑/↓で「ビデオ1あり」を選び、決定ボタンを押す。

5 メニューボタンを押して、メニューを消す。

ビデオ機器の再生画像を見るための接続です。
ビデオ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。



ビデオなどを見るには


ビデオボタンをくり返し押して、ビデオ機器をつないだビデオ1入力（「ビデオ1」）を表示させる。

詳しくは、☞49ページをご覧ください。

DVDレコーダーやハードディスクレコーダーなどをつなぐ

DVDレコーダーやハードディスクレコーダーまたはそれらが複合した機器などをつなぎます。それぞれの機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

DVDレコーダーやハードディスクレコーダーの再生画像を見るための接続です。
DVDレコーダーやハードディスクレコーダーの取扱説明書もあわせてご覧ください。




つないだ機器の映像を見るには

コンポーネントボタンを押して、DVDレコーダーやハードディスクレコーダーをつないだコンポーネント入力（「コンポーネント」）を表示させる。

詳しくは、☞49ページをご覧ください。

地上・BS・110度CSデジタルチューナーをつなぐ

地上・BS・110度CSデジタル放送を見るには、地上・BS・110度CSデジタルチューナーが必要です。また、110度CSデジタル放送を見るには、110度CSデジタル放送に対応したアンテナや分配器などが必要です。地上・BS・110度CSデジタルチューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。



地上・BS・110度CSデジタル放送を見るには

コンポーネントボタンを押して、地上・BS・110度CSデジタルチューナーをつないだコンポーネント入力（「コンポーネント」）を表示させる。

詳しくは、☞49ページをご覧ください。

ご注意


- このテレビにはD2映像入力端子がついています。地上・BS・110度CSデジタルチューナー側でD2端子に合った設定にしてください。
- 地上・BS・110度CSデジタルチューナー側のテレビ選択の設定を「4:3ワイドモード」や「16:9」など、このテレビに合わせた設定にし、テレビのメニューのワイドモードは「オート」（お買い上げ時の設定）でお使いください。
  詳しくは、地上・BS・110度CSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。

デジタルCSチューナーをつなぐ

デジタルCS放送*を見るには、デジタルCS放送局と受信契約が必要です。詳しくは、デジタルCS放送局へお問い合わせください。
デジタルCSチューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

* スカイパーフェクTV！のことです。110度CSデジタル放送ではありません。


D映像出力端子のあるデジタルCSチューナーのとき



デジタルCS放送を見るには

コンポーネントボタンを押して、デジタルCSチューナーをつないだコンポーネント入力（「コンポーネント」）を表示させる。
詳しくは、☞49ページをご覧ください。

D映像出力端子のないデジタルCSチューナーのとき



デジタルCS放送を見るには

ビデオボタンをくり返し押して、デジタルCS
チューナーをつないだビデオ2入力（「ビデオ2」）
を表示させる。
詳しくは、☞49ページをご覧ください。

"プレイステーション 2" などをつなぐ

"プレイステーション 2"、
"プレイステーション "（PS one）および
"プレイステーション " の取扱説明書もあわせてご覧ください。

ご注意


"プレイステーション 2" の一部の機種では、マルチAVケーブル（VMC-AVM250）で接続し、DVDビデオを再生した場合、出力信号（RGB）がコンポーネント映像信号（Y C_b/P_b C_r/P_r）に固定されるため、画面が乱れることがあります。このテレビのAVマルチ入力端子は、このコンポーネント映像信号に対応していますが、「AVマルチ入力」が「AVマルチRGB」に選択されているとDVDが正しく再生されません。AVマルチボタンをくり返し押して、「AVマルチY/C_B/C_R」を表示させ、入力を切り換えてください。
詳しくは、"プレイステーション 2" 本体の取扱説明書をご覧いただくか、下記にお問い合わせください。

株式会社　ソニー・コンピュータエンタテインメント
インフォメーションセンター
URL .... http://www.playstation.jp/info/
ナビダイヤル 0570-000-929
PHSでのご利用は 03-3475-7444
受付時間：10:00～18:00

"プレイステーション" は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
また、"PS one" は同社の商標です。

別売りのマルチAVケーブルでつなぐときは

1本のケーブルで簡単に映像信号と音声信号を接続できます。



：映像・音声信号の流れ

"プレイステーション 2" などを使うには

AVマルチボタンをくり返し押して、「AVマルチRGB」または「AVマルチY/C_B/C_R」を表示させる。
詳しくは、☞50ページをご覧ください。

ご注意


ソフトウェアによっては、AVマルチ入力端子のRGB接続またはY/C_B/C_R接続に適していないものもあります。

"プレイステーション "（PS one）および "プレイステーション " を使うには

AVマルチボタンをくり返し押して、「AVマルチRGB」を表示させる。
詳しくは、☞50ページをご覧ください。

その他のテレビゲームなどをつなぐ

テレビ左側面のビデオ2入力端子にテレビゲームをつなぎます。テレビゲームの取扱説明書もあわせてご覧ください。



テレビゲームをするには

ビデオボタンをくり返し押して、テレビゲームをつないだビデオ入力（「ビデオ1」、「ビデオ2」のいずれか）を表示させる。
詳しくは、☞49ページをご覧ください。

ご注意


電子的なライフルやガン（銃）などのテレビ画面を標的にして楽しむシューティングゲームは使用できないことがあります。詳しくは、各ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

他機との接続

DVDプレーヤーをつなぐ

コンポーネントビデオ出力端子のあるDVDプレーヤーはテレビのコンポーネント入力端子につなぐと、より高画質な画像をお楽しみいただけます。
DVDプレーヤーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

コンポーネントビデオ出力端子のあるDVDプレーヤーのときは



：映像・音声信号の流れ


D映像コードのかわりに、映像コード（別売り：VMC-DP20CVなど）を使ってY端子、C_B端子、C_R端子とD端子をつなぐこともできます。

DVDを見るには

コンポーネントビデオ出力端子のあるDVDプレーヤーのときは

コンポーネントボタンを押して、DVDプレーヤーをつないだコンポーネント入力（「コンポーネント」）を表示させる。
詳しくは、☞49ページをご覧ください。

コンポーネントビデオ出力端子のない DVDプレーヤーのときは



DVDを見るには


コンポーネントビデオ出力端子のないDVDプレーヤーのときは

ビデオボタンをくり返し押して、DVDプレーヤーをつないだビデオ入力（「ビデオ1」、「ビデオ2」のいずれか）を表示させる。


詳しくは、☞49ページをご覧ください。

見る

ここでは、通常のテレビ放送をはじめ、ビデオやDVDプレーヤー、テレビゲームなどテレビにつないだ機器の映像を見るときの操作を説明しています。
映像に合った画質/音質に設定したり、節電しながら見たり、横長の画面にするなど、多彩な機能の操作も説明しています。



テレビを見る




消音ボタン
一時的に音を消すときに押します。
もう1度押すか、音量＋ボタンを押すと音が出ます。

画面表示ボタン
チャンネル表示を出すときに押します。
もう1度押すと表示は消えます。

ちょっと一言

- スタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯しているときは、リモコンのチャンネル数字ボタンやチャンネル+/−ボタンを押すと自動的にテレビの電源も入ります（チャンネルポン機能）。
- 省電力のため、放送が終了して（または放送のないチャンネルにしたまま）約10分過ぎると、「まもなく電源が切れます」と表示されて自動的にスタンバイモードになります。

1 テレビの電源を入れる。



スタンバイ/オフタイマーランプが消えているときは
テレビ本体上面の電源スイッチを押す。


スタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯しているときは
リモコンの電源ボタンを押す。

2 チャンネル数字ボタンでチャンネルを選ぶ。

チャンネル+/−ボタンでもチャンネルを選べます。




または



3 音量+/−ボタンで音量を調節する。

ちょっと一言


音量表示の上にある数値も調節の目安になります。



見る


部屋の明るさにあった映像を選ぶ
[明るさ設定ボタン]

明るさ設定ボタンを押すだけで、部屋の明るさに合った映像を選べます。また、「ホーム」、「AVプロ」を選ぶと、より細かく画質を調整できます（☞52ページ）。
明るさ設定は、入力切換用のボタンで選べる各入力ごとに別々に設定できます。
ご家庭で通常ご覧になるときは、「ホーム」を選ぶことをおすすめします。



明るさ設定ボタンをくり返し押す。

1回押すと、現在の明るさ設定が表示されます。その後、押すたびに次のように切り換わります。



ダイナミック
映像の輪郭とコントラストを最大限に上げたメリハリの非常に強い映像になります。

ホーム
ご家庭の様々な使用環境に合わせた、適度にコントラストのある映像になります（☞52ページ）。


AVプロ
お好みの画質を自由に設定できます（☞52ページ）。

サラウンドを楽しむ


「（音質調整）」メニューの「サラウンド」で映画やゲームに適した音質を選べます。
「サラウンド」は、入力切換用のボタンで選べる各入力ごとに別々に設定できます。




1 メニューボタンを押す。



2 ↑/↓で「（音質調整）」を選び、決定ボタンを押す。



3 ↑/↓で「サラウンド」を選び、決定ボタンを押す。



4 ↑/↓で「SRS WOW」を選び、決定ボタンを押す。

5 メニューボタンを押して、メニューを消す。


「SRS WOW*」
充分な低音とクリアな高音により豊かな臨場感が得られ、特に映画やゲームを迫力ある音で楽しめます。

* WOW、SRSと（●）記号はSRS Labs, Inc.の商標です。WOW技術はSRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。
BBEハイディフィニションサウンドがフル作動してサウンドエフェクトを最大限に向上させます。


ご注意
- ヘッドホンで聴くときは、SRS WOWは働きません。
- モノラル音声のときは、SRS WOWの効果が充分に得られないことがあります。

節電しながら見る [消費電力ボタン]

横長の画面にする [ワイドモード]



消費電力ボタンを押す。



節電をやめるには


もう1度、消費電力ボタンを押す。
「消費電力：標準」と表示されます。

ちょっと一言


- 「消費電力：減」のときに電源を切ると、次に電源を入れたときも「消費電力：減」のままになります。
- 明るさ設定ボタンで「ホーム」または「AVプロ」を選んでいるときは、「消費電力：減」でも、画質を調整できます（☞52ページ）。ただし、「ピクチャー」や「明るさ」を上げると節電にならない場合があるため、おすすめしません。


地上・BS・110度CSデジタル放送やDVDプレーヤー、ビデオカメラなどの横縦比16：9映像を縦長に記録した映像を、16：9のワイド映像に戻して見ることができます。

ワイドモード「切」のときの映像
（16：9映像を縦長にした映像）




ワイドモードが働いているときの映像
（16：9映像）







1 メニューボタンを押す。



2 ↑/↓で「(各種切換)」を選び、決定ボタンを押す。



3 ↑/↓で「ワイドモード」を選び、決定ボタンを押す。



4 ↑/↓で「オート」を選び、決定ボタンを押す。

通常は、「オート」（お買い上げ時の設定）にしてください。

横縦比の信号（D2入力端子からの横縦比情報の入った地上・BS・110度CSデジタル放送やID-1/S1方式）を、自動判別して縦方向を圧縮した横縦比16:9のワイド画面にし、それ以外の映像はオリジナルそのままに映します。正しく判別されるようにつないでください。

つなぐ機器の映像出力端子の種類	コードの種類
D映像出力端子があるときは	D映像・音声コードでつなぐ（別売り：VMC-DD20CVなど）
S1映像出力端子があるときは	S映像・音声コードでつなぐ（別売り：YC-810Sなど）
ビデオID-1システム対応の映像出力端子があるときは	映像・音声コードでつなぐ（別売り：VMC-810Sなど）


表のいずれにもあてはまらないときは、「オート」で判別されずに、縦長の画像のまま表示されることがあります。その場合は、「ワイドモード：入」を選んでワイド画面にしてください。

「入」を選ぶと

すべての映像を縦方向に圧縮します。

「切」を選ぶと

すべての映像をオリジナルそのままに映します。




5 メニューボタンを押して、メニューを消す。

ワイドモードについてのご注意


- 通常のテレビ放送など横縦比4:3の映像で、ワイドモードを「入」にすると、縦方向に圧縮されて不自然に見えます。
- ワイドモード機能を、喫茶店やホテル等で、営利目的、または公衆に視聴させることを目的として使用すると、著作権法で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意願います。
- 上下に黒帯が入っている横長の映画などのワイド画像のときは、「オート」または「切」にしてください。
  「入」を選ぶと、従来から入っていた黒帯の部分まで縦方向に圧縮されて、よりつぶれた映像になるためです。

メモするために画面を静止させる
[メモボタン]

視聴者プレゼントの応募先や料理の材料など、メモしたい場面を静止画で確認できます。同時に今まで見ていた番組も子画面で引き続きお楽しみいただけます。また、子画面を画面四隅のお好みの位置に移動させることもできます。




1 **静止させたい場面で、メモボタンを押す。**



画面が静止します。同時に画面の左下に子画面が出て、視聴中の番組が表示されます。

子画面位置を移動させたいときは

移動させたい方向に↑/↓/←/→を押す。



2 **メモボタンを押す。**

子画面が消えます。

3 **もう一度メモボタンを押す。**

静止画が解除され通常画面に戻ります。

ご注意

- メモ画面表示中は明るさ設定ボタン、メニューボタンは働きません。
- メモ画面表示中にチャンネルや入力を切り換えると、メモ画面を解除します。

ちょっと一言

本体上面のメモボタンも、リモコンのメモボタンと同様に働きます。

テレビにつないだ機器の映像を見る

入力を切り換えて、テレビにつないだビデオ機器やDVDプレーヤー、地上・BS・110度CSデジタルチューナー、デジタルCSチューナー、テレビゲームなどの映像を見ることができます。接続のしかたについては、☞31〜41ページをご覧ください。



1

チャンネル数字ボタン

チャンネル+/−ボタン

1 入力切換用のボタンを押して、見たい映像を選ぶ。

各ボタンを押すたびに、それぞれの端子につないだ機器の映像に切り換わります。

押すたびに	以下につないだ機器の映像になります。	画面表示も変わります。
ビデオ	● ビデオ1入力端子 ● ビデオ2入力端子	ビデオ1* ↕ ビデオ2*
コンポーネント	● コンポーネント入力端子	コンポーネント
AVマルチ	● AVマルチ入力端子 詳しくは、「AVマルチ入力端子につないだとき」(☞50ページ)をご覧ください。	AVマルチRGB ↕ AVマルチY/CB/CR

* S1映像端子につなぎ、「(各種切換)」メニューの「S映像」を「入」にしているときは(☞31ページ)、「Sビデオ1」、「Sビデオ2」と表示されます。

2 接続している機器を操作する。

詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

テレビ画面に戻すときは

チャンネル数字ボタンまたはチャンネル+/−ボタンを押す。



ちょっと一言

テレビ本体の入力切換ボタンをくり返し押しても、入力を切り換えられます。

テレビ → ビデオ1 → ビデオ2 → コンポーネント
↑ ↓
AVマルチ Y/CB/CR ← AVマルチ RGB


見る

“プレイステーション 2”などを楽しむ

“プレイステーション 2”、
“プレイステーション”（PS one）および
“プレイステーション”の取扱説明書もあわせてご覧ください。

AVマルチ入力端子につないだとき（☞38ページ）


1本のケーブルで簡単に映像信号と音声信号を接続できます。



AVマルチボタン

AVマルチボタンをくり返し押す。

押すたびに、AVマルチ入力が次のように切り換わります。



“プレイステーション 2”を使うには
AVマルチボタンをくり返し押して、“プレイステーション 2”の映像が出る入力（「AVマルチRGB」または「AVマルチY/CB/CR」）にする。

ご注意
下の表のように、“プレイステーション 2”側の設定にテレビ側のAVマルチ入力を合わせてください。
設定が異なっていると、映像が乱れたり、正しく表示されないことがあります。

“プレイステーション 2”側のシステム設定画面で「コンポーネント映像出力」が	テレビ側のAVマルチ入力を
「RGB」のときは、	「AVマルチRGB」にする。
「Y C_b/P_b C_r/P_r」のときは、	「AVマルチY/CB/CR」にする。

“プレイステーション”（PS one）および“プレイステーション”を使うには
AVマルチボタンをくり返し押して、「AVマルチRGB」を選ぶ。

ご注意
ソフトウェアによっては、AVマルチ入力端子のRGB接続またはY/CB/CR接続に適していないものもあります。

ちょっと一言
電子的なライフルやガン（銃）などのテレビ画面を標的にして楽しむシューティングゲームは使用できないことがあります。詳しくは、各ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

ゲームの画面の左右位置を調整するには

1 メニューボタンを押して、メニューを出す。

2 ↑/↓で「（各種切換）」を選び、決定ボタンを押す。

3 ↑/↓で「AVマルチ画面位置」を選び、決定ボタンを押す。

4 ↑/↓で画面位置（－10〜＋10）を選び、決定ボタンを押す。

5 メニューボタンを押して、メニューを消す。

ご注意

「AVマルチ画面位置」はAVマルチボタンで切り換えた「AVマルチRGB」、「AVマルチY/CB/CR」の映像のみ調整できます。

ビデオ入力端子につないだとき（☞39ページ）




ビデオボタン

ビデオボタンをくり返し押す。


“プレイステーション 2”、“プレイステーション”（PS one）および“プレイステーション”などの映像が出る入力（「ビデオ1」、「ビデオ2」のいずれか）にする。

詳しくは、☞49ページをご覧ください。



調整する/設定する

ここでは、画質や音質を調整する応用的な操作を説明しています。
また、テレビに内蔵されているタイマーを使って、自動的に電源を切ったりする操作も説明しています。



より細かく画質を調整する


明るさ設定ボタンで「ホーム」または「AVプロ」を選ぶと、画質をより細かく調整できます。
画質は、入力切換用のボタンで選べる各入力ごとに設定できます。




1 明るさ設定ボタンをくり返し押して、「ホーム」または「AVプロ」を選ぶ。

ご注意


「ダイナミック」（☞44ページ）では、画質調整できません。




2 メニューボタンを押す。



3 ↑/↓で「（画質調整）」を選び、決定ボタンを押す。



4 ↑/↓で調整したい項目を選び、決定ボタンを押す。



5 ↑/↓/←/→で調整し、決定ボタンを押す。



調整できる項目

項目	↓/←を押すと	↑/→を押すと
ピクチャー	明暗の差が小さくなる	明暗の差が大きくなる
明るさ	暗くなる	明るくなる
色の濃さ	薄くなる	濃くなる
色あい	赤みがかる	緑がかる
シャープネス	映像の輪郭が柔らかくなる	映像の輪郭がくっきりする
バックライト	画面が暗くなる	画面が明るくなる

ちょっと一言


調整バーの横に表示される数値も調整の目安になります。

6 他の項目を調整するときは、手順4と5をくり返す。

7 メニューボタンを押して、メニューを消す。

お買い上げ時の状態に戻すには

1 手順4で「標準に戻す」を選び、決定ボタンを押す。




2 ↑/↓で「実行」を選び、決定ボタンを押す。


3 メニューボタンを押して、メニューを消す。

音質を調整する


音質は、入力切換用のボタンで選べる各入力ごとに設定できます。
ここでは「サラウンド」（☞45ページ）以外の音質「バランス」、「低音」、「高音」について説明しています。




1 メニューボタンを押す。




2 ↑/↓で「♪（音質調整）」を選び、決定ボタンを押す。



3 ↑/↓で調整したい項目を選び、決定ボタンを押す。



4 ↑/↓/←/→で調整し、決定ボタンを押す。



項目	↓/←を押すと	↑/→を押すと
高音	弱くなる	強くなる
低音	弱くなる	強くなる
バランス	左側の音が強くなる	右側の音が強くなる
サラウンド	☞45ページをご覧ください。	

ちょっと一言

調整バーの横に表示される数値も調整の目安になります。

5 他の項目を調整するときは、手順3と4をくり返す。

6 メニューボタンを押して、メニューを消す。

お買い上げ時の状態に戻すには

1 手順3で「標準に戻す」を選び、決定ボタンを押す。




2 ↑/↓で「実行」を選び、決定ボタンを押す。

3 メニューボタンを押して、メニューを消す。


音声を切り換える
[二重音声ボタン]

二か国語放送など二重音声放送のときに、聞きたい音声を選べます。



二重音声ボタンをくり返し押す。

押すたびに下表のように切り換わります。



画面表示	左スピーカーの音声	右スピーカーの音声
主	両方とも主音声	
副	両方とも副音声	
主/副	主音声	副音声



例：「主/副」を選んだとき


通常のテレビ（VHF/UHF）のステレオ放送で雑音が気になるときは

音声をモノラルにして、チャンネルごとに雑音を軽減できます。

1. **雑音の多いチャンネルを映した状態で、メニューボタンを押して、メニューを出す。**
2. **↑/↓で「(各種切換)」を選び、決定ボタンを押す。**
3. **↑/↓で「オートステレオ」を選び、決定ボタンを押す。**
4. **↑/↓で「切」にして、決定ボタンを押す。**
5. **メニューボタンを押して、メニューを消す。**


自動で電源を切る ［オフタイマーボタン］

テレビをつけたままでも、設定した時間（30分、60分または90分）が過ぎると、自動的に電源が切れます。



オフタイマーボタンをくり返し押す。

押すたびに、次のように時間が変わります。また、テレビ本体のスタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯します。



オフタイマーを途中でやめるには

オフタイマーボタンをくり返し押して、「オフタイマー：切」を選ぶ。

ちょっと一言

- オフタイマーが働いているときに、オフタイマーボタンを押すと、電源が切れるまでの残り時間（例：「オフタイマー：あと17分」）が表示されて、数秒後に消えます。
- 電源を入れ直したときは、「オフタイマー：切」に戻ります。
- 電源が切れる1分前になると、「オフタイマーによりまもなく電源が切れます」と表示されます。ただし、メニューなどを開いているときは表示されないこともあります。

3時間操作をしなかったときに自動で電源を切る（無操作電源オフ）

省電力のため、テレビ本体およびリモコンで操作を3時間しなかったときに、「無操作電源オフによりまもなく電源が切れます」と表示され、自動で電源をオフ（スタンバイモード）にするように設定できます。
お買い上げ時は、「切」に設定されています。


1. **メニューボタンを押して、メニューを出す。**
2. **↑/↓で「（各種切換）」を選び、決定ボタンを押す。**
3. **↑/↓で「無操作電源オフ」を選び、決定ボタンを押す。**
4. **↑/↓で「入」または「切」を選び、決定ボタンを押す。**
5. **メニューボタンを押して、メニューを消す。**

ちょっと一言

放送終了後、または放送のないチャンネルにしたままの状態で、約10分過ぎると、「まもなく電源が切れます」と表示されて自動的にスタンバイモードになります。

その他

ここでは、テレビが正常に動かないときに解決する方法や、お手入れのしかたなどについて説明しています。
また、索引を使って、知りたい情報を探すこともできます。



故障かな？と思ったら

修理に出す前に、もう1度、点検をしてください。それでも、正常に動作しないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。
ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

テレビ本体の型名：KLV-15AP2（ケーエルブイ エイピー）


リモコンの型名：RM-J928（アールエムジェイ）

故障の状況：できるだけくわしく

購入年月日：

自己診断表示

このテレビには自己診断表示機能がついています。これはテレビに異常が起きたときに、本体前面のスタンバイ/オフタイマーランプの点滅でテレビの状態をお知らせし、よりスムーズにサービス対応させていただくための機能です。スタンバイ/オフタイマーランプが赤く点滅したら、下の手順にそって、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。




スタンバイ/オフタイマーランプ（赤）

1 スタンバイ/オフタイマーランプの点滅時間を計ってください。
たとえば、2秒点灯→1秒消灯→2秒点灯
2 テレビ本体の電源スイッチで電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に点滅のしかた（時間）をお知らせください。

次のページにつづく

テレビの症状と対処のしかた

症状		対処のしかた
画像が出ない	すべてのチャンネルが映らない。	● 電源コードをしっかりつないでください。 ● テレビ本体の電源を入れてください。 ● アンテナ線をしっかりつないでください。
	特定のチャンネルだけが映らない。	● チャンネルを合わせ直してください（☞24ページ）。
	テレビの電源が突然切れた/いつのまにか消えていた（スタンバイ状態になった）。	● テレビの消し忘れを防ぐため、放送終了後、または放送のないチャンネルを受信している状態やつないだ機器からの入力信号がない状態で、約10分過ぎると、「まもなく電源が切れます」と表示されて、自動的にスタンバイ状態になります。 ● 無操作電源オフを設定していませんでしたか?（☞56ページ） ● オフタイマーを設定していませんでしたか?（☞56ページ）
	つないだ機器の画像が出ない。	● 接続コードをしっかりつないでください。 ● リモコンの入力切換用のボタンを押してください（☞49ページ）。 ● S映像入力のときは、「（各種切換）」メニューで「S映像」を「入」にしてください（☞31ページ）。
きれいに映らない	画像が二重、三重になる。 	● アンテナ線をしっかりつないでください。 ● アンテナの位置、方向、角度を調整してください。
	雪が降るような画面、うすい画面、風がふくとちらつく。 	● アンテナが風でこわれたり曲がったりしていないか確認してください。 ● アンテナの寿命を確認してください（通常3〜5年、海辺では1〜2年）。
	斑点や点模様が走る。 	● ヘアードライヤー、自動車、バイクなどからの雑音電波の干渉を受けています。アンテナはなるべく道路から離して設置してください。
	色がつかない、色がおかしい、画面が暗い。 	● 明るさ設定ボタンを押して、画質設定してください（☞44ページ）。 ● 「（画質調整）」メニューで、画質を調整してください。 ● 「消費電力：減」のときは、画面が暗くなります（☞46ページ）。
	画面に光る点、または光らない点がある。  輝点・滅点	● 液晶カラーテレビの映像は微細な画素の集合です。画面の一部に画素欠けや輝点が存在する場合がありますが、故障ではありません。
	画面がまぶしい。	● 明るさ設定ボタンを押して、画質設定してください（☞44ページ）。
	縞状のノイズが多い。	● 付属のアンテナ接続ケーブルを使って、テレビアンテナをつないでいるかを確認してください。 ● アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してください。 ● フィーダー線や室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、使わないでください。
	AVマルチ入力端子につないだ “プレイステーション 2” などの画像がずれる。	● 「（各種切換）」メニューで、「AVマルチ画面位置」を調整してください（☞51ページ）。

症状		対処のしかた
きれいに映らない	AVマルチ入力端子につないだ“プレイステーション 2”の画像がきれいに映らない。	● “プレイステーション 2”をAVマルチ入力端子につないでいるときは、“プレイステーション 2”のコンポーネント出力の設定とテレビのAVマルチ（「RGB」または「Y/CB/CR」）入力を合わせてください（☞50ページ）。
音が出ない／雑音が多い	画像は出るが、音が出ない。	● 音量が下がりきっていないか確認してください。 ● 画面に「消音」の表示が出ているときは、リモコンの消音ボタンか音量＋ボタンを押して表示を消してください。 ● ヘッドホンを抜いてください。
	雑音が多い。	● 付属のアンテナ接続ケーブルを使って、テレビアンテナをつないでいるかを確認してください。 ● アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してください。 ● フィーダー線や室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、使わないでください。 ● 「（各種切換）」メニューで「オートステレオ」を「切」にしてください（☞55ページ）。
メニューが選べない	メニューで選べない項目がある。	● 薄く表示されている項目は選べません（見ている画像の種類やメニューの設定によって、選べないように制約されています）。
画面が切り換わる／つぶれて見える	「ワイドモード」が「オート」のときに画面モードが勝手に切り換わる。	● 横縦比の信号（D2映像入力端子からの地上・BS・110度CSデジタル放送やID-1/S1方式）が入った映像は、自動判別して、縦方向を圧縮した横縦比16：9のワイド画面にするためです。
	「ワイドモード」が「入」のときに画面がつぶれて見える。	● 通常のテレビ放送など横縦比4：3の映像で、「ワイドモード」を「入」にすると、縦方向に圧縮されて不自然に見えることがあります。「（各種切換）」メニューで「ワイドモード」を「オート」にしてください（☞46ページ）。 ● 上下に黒帯が入っている横長の映画などのワイド画像のときは、横縦比の信号が含まれていないため、従来から入っていた黒帯部分まで縦方向に圧縮されて、よりつぶれた映像になるためです。メニューの「（各種切換）」で「ワイドモード」を「オート」または「切」にしてください（☞46ページ）。
リモコンが働かない	リモコンで操作できない。	● 電池を交換してください。 ● 電池の⊕⊖を正しい向きに入れてください。 ● テレビ本体のスタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯していないときは、テレビ本体の電源スイッチを押してください。 ● リモコンをテレビのリモコン受光部に正しく向けて、近くから操作してください。 ● リモコン受光部の近くに蛍光灯などの強い照明があたっているときは、照明があたらないように、照明器具またはテレビの位置を調整してください。 ● メモ画面表示中は、明るさ設定ボタンとメニューボタンは働きません（☞48ページ）。
	リモコンのチャンネル数字ボタンを押しても、チャンネルが選べない。	**ダイレクト選局の場合（☞28ページ）** ● 「（テレビ設定）」メニューで「選局」が「ダイレクト」になっているかを確認してください。 **10キー選局の場合（☞28ページ）** ● 「（テレビ設定）」メニューで「選局」が「10キー」になっているかを確認してください。 ● 11チャンネルは①を2回、12チャンネルは①と②を続けて押してから、⑫/選局を押してください。 ● チャンネル数字ボタンに続けて⑫/選局を押してください。
消費電力または明るさ設定や画質調整が働かない	消費電力または明るさ設定や画質調整で設定・調整していた画質が勝手に切り換わる。	● チャンネルスキャンを行ってください（☞24ページ）。 消費電力を「消費電力：減」に設定しても、しばらくすると「消費電力：標準」に勝手に切り換わったり、明るさ設定や画質調整を行っても、しばらくすると「デモ開始」と画面に表示され、明るさ設定が「ダイナミック」に切り換わることがあります。 そのときは、一度、チャンネルスキャン（☞24ページ）を最後まで行うとお好きな消費電力や画質調整の設定に変更できます。 チャンネルスキャンを行わなかったり、チャンネルスキャン実行中に中断したりすると、消費電力の切り換えまたは明るさ設定や画質調整機能が働かないことがあります。

保証書とアフターサービス

このテレビは日本国内専用です。電源電圧や放送規格の異なる海外ではお使いになれません。

保証書について

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げの店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

「故障かな？と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかをお調べください。

それでも具合が悪いときはサービス窓口へ

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、カラーテレビの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。
その際、交換した部品は回収させていただきます。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

型名：KLV-15AP2
故障の状態：できるだけくわしく
購入年月日：

お買い上げ店 **TEL.**
お近くのサービスステーション **TEL.**

This television is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

主な仕様

システム

受信方式　NTSC方式
受信チャンネル　VHF 1～12チャンネル
UHF 13～62チャンネル
CATV C13～C38（ケーブルテレビ放送会社との受信契約が必要）
画面寸法　30.5×22.9cm、38.1cm
（幅×高さ、対角）
LCD パネル　a Si TFTアクティブマトリックス
有効画素率　99.99%
表示画素数　水平　640ドット
垂直　480ライン
使用スピーカー　5cm 丸×2
音声出力　実用最大
2W×2（JEITA）、8Ω

入出力端子

アンテナ端子　VHF/UHF 75Ω F型コネクター
ビデオ1、2入力端子
S1映像：4ピンミニDIN
Y：1Vp-p、75Ω、不平衡、同期負
C：0.286Vp-p（バースト信号）、75Ω
映像：ピンジャック、1Vp-p、
75Ω、不平衡、同期負
音声：ピンジャック、2チャンネル、
500mVrms、インピーダンス
47kΩ以上
コンポーネント入力端子
D2映像：
Y：1 Vp-p（0.3 V負同期付き）
C_B/C_R：±350mVp-p
入力インピーダンス 75Ω
音声：ピンジャック、2チャンネル、
500mVrms、インピーダンス
47kΩ以上
AVマルチ入力（ゲーム）端子
12ピン
ビデオ出力端子
映像：ピンジャック、1Vp-p、
75Ω、不平衡、同期負
音声：ピンジャック、2チャンネル
500mVrms
インピーダンス4.7kΩ以下
テレビ放送の音声の100%変調時の数値です。
ヘッドホン端子　ステレオミニジャック
負荷インピーダンス16Ω以上

電源部・その他

消費電力　48W（ACパワーアダプター使用時）
消費電力（リモコン待機時）
0.8W（ACパワーアダプター使用時）
最大外形寸法　スタンド含む：38.0×39.7×17.9cm
（幅×高さ×奥行き）
スタンドなし：38.0×36.1×9.2cm
（幅×高さ×奥行き）
質量　約4.2kg（スタンド含む）
約3.6kg（スタンドなし）
電源　使用電源AC100V、50/60Hz
入力電源DC16.5V
付属品　リモートコマンダー　RM-J928（1）
乾電池　単4形（2）
電源コード（1）
ACパワーアダプター　AC-FD006（1）
アンテナ接続ケーブル（1）
取扱説明書（1）
保証書（1）
ソニーご相談窓口のご案内（1）

別売りアクセサリー

2005年2月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

液晶テレビ用壁取付金具
SU-W110
AVマルチ入力（ゲーム）端子専用のマルチAVケーブル
VMC-AVM250
接続ケーブルなど

- このテレビは日本国内用ですから、電源電圧、放送規格の異なる外国ではお使いになれません。
- 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
- このテレビは米国BBE社の所有する特許USP4638258と4482866を使用しています。BBEとBBEのシンボルは、BBE Sound, Inc. の登録商標です。

本機を壁にかけて使う

このテレビは別売りアクセサリーの壁取付金具SU-W110を使用して、壁に取り付けることができます。**必ず壁取付金具SU-W110の取扱説明書をご覧になり、確実に取り付けてください。**以下に記載の取り付け手順の数字や部品記号のアルファベットは壁取付金具の取扱説明書と同じです。

壁に取り付ける場合は、必ず専用の壁取付金具を使用し、専門業者に取り付けを依頼してください。
また、取り付け時には関係者以外近づかないでください。
専門業者以外の人が取り付けたり、壁への取り付けが不適切だと、テレビが落下するなどして、打撲や骨折など大けがの原因になることがあります。


手順1：部品を確認する

壁取付金具SU-W110の梱包を開いて、部品がそろっているかを確認してください。
☞壁取付金具SU-W110の取扱説明書をご覧ください。

手順2：金具Bの取り付け位置を決める

☞壁取付金具SU-W110の取扱説明書と下記をご覧ください。

テレビ寸法および取り付け寸法表



テレビ型名	テレビ寸法　単位：mm					取り付け角度による長さ　単位：mm				重量
	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	取り付け角度（α゜）	F	G	H	（×4）*
KLV-15AP2	380	361	92	5	205	0゜～15゜	97～178	156～130	92～108	3.6（14.4）Kg

* 取り付ける壁にはテレビ重量の4倍に耐えられる強度を要します。

手順3：金具Aを壁に固定する


☞壁取付金具SU-W110の取扱説明書をご覧ください。

手順4：テレビに金具Bを取り付ける

金具Bを取り付ける前に、テレビ後面のカバーとテレビにつないでいるACパワーアダプター、ケーブル類をすべてはずしてください。テレビ後面のカバーのはずしかたについて詳しくは、☞22ページをご覧ください。

1 下図のネジを4本はずし、テレビのスタンドをはずす。


テレビの液晶画面を傷つけないように、柔らかいマットなどを下に敷いてください。



ご注意

- テレビ本体とテレビスタンドを、同じ水平面上に置くと不安定になり危険です。上図のようにテレビ本体だけを台の上に載せるようにしてください。
- テレビからスタンドをはずすときは、スタンドを両手でしっかりと持つようにしてください。

2 金具Bをテレビのスタンドがついていたネジ穴に合わせて、はずしたネジでしっかり留める。




手順5：テレビにケーブル類を取り付ける

テレビを壁に取り付ける前に、ケーブル類を接続します。
「テレビの接続と準備」（☞16ページ）、「他機との接続」（☞31ページ）をご覧になり、ケーブル類を接続してください。

次のページにつづく


手順6：テレビを壁に取り付ける

1 金具Bを金具Aに引っ掛けるようにして取り付ける。
金具Bはテレビ本体から遠い方の穴に取り付けてください。テレビ本体に近い方の穴には取り付けることができません。



ご注意
- テレビ後面のカバーをはずしたままテレビを壁に取り付けてください。
- 高い所にテレビを取り付けるときは、両手でテレビ本体をしっかり持って取り付けてください。

2 テレビに取り付けた金具Bを金具Aの下部に合わせ、ネジBをコインなどを使ってしっかりと締める。



手順7：見やすい角度に調整する

☞壁取付金具SU-W110の取扱説明書をご覧ください。

ご注意
壁取付金具SU-W110の取扱説明書に記載されている手順8「テレビ後面のカバーを取り付ける」は不要です。

用語集

五十音順

ア行

インターレース（飛び越し走査）

走査線525本のうち、まず奇数番目の走査線（262.5本）を1/60秒かけて描き（この1画面を1フィールドという）、次にその間を埋めるように偶数番目の走査線（262.5本）を描き、合わせて走査線525本の1枚の完全な画面（フレーム）を作っていく飛び越し走査のことです。

カ行

ケーブルテレビ（CATV）

契約者と放送局をケーブルで直接結んで番組を提供する有線放送です。通常のテレビ番組やBS放送に加え、スポーツや映画の専門チャンネル、地域情報番組や文字放送などを見ることができます。

タ行

地上デジタル放送

2003年12月に一部地域で放送が開始された、地上波によるデジタル放送です。UHFの周波数帯域を利用して送信されます。デジタル信号で大量の情報を扱えるので、多チャンネルの放送を高画質・高音質で楽しめます。くっきりはっきりした高画質のHDTV（高精細度テレビ）や、また文字や画像などのデータ放送などがあります。
地上デジタル放送を受信するには、別途地上デジタル放送に対応したデジタルチューナーが必要となります。

チューナー

電波を受信して各チャンネルに合わせるための機器です。このテレビはテレビチューナーを内蔵しています。

デジタルCS放送

スカイパーフェクTV！のことです。通信衛星を使ったCS放送の一種で110度CSデジタル放送ではありません。

ハ行

ビスタビジョン

画面の横縦比が1.85：1になっている映像ソフトのことです。一般的には画像の中に字幕が入る映画などに使われています。

プログレッシブ（順次走査）

飛び越し走査（「インターレース」の項目を参照）をしないで、1フレーム目で525本全部の走査線を順番どおりに描き、次のフレームも同じ場所を525本全部の走査線で描いていく順次走査のことです。

数字・アルファベット順

110度CSデジタル放送

2002年3月から始まった、110度デジタル衛星N-SAT-110によってデジタル信号で映像や音声を流す放送のことです。大量の情報を扱えるので、多チャンネルの放送を高画質・高音質で楽しめます。文字や画像などのデータ放送、音楽CD並みの高音質な放送などがあります。
110度CSデジタル放送を受信するには、別途110度CSに対応したデジタルチューナーが必要となります。

BSデジタル放送

2000年12月から本放送が開始された放送衛星を使って、デジタル信号で映像や音声を流す放送のことです。大量の情報を扱えるので、多チャンネルの放送を高画質・高音質で楽しめます。くっきりはっきりした高画質のHDTV（高精細度テレビ）や、また文字や画像などのデータ放送、CD並みの高音質なラジオ放送などがあります。
BSデジタル放送を受信するには、別途BSデジタル放送に対応したデジタルチューナーが必要となります。

D端子

デジタルCS放送、地上・BS・110度CSデジタル放送およびDVDプレーヤーなどに対応したコンポーネント映像端子です。デジタルCSチューナーやDVDプレーヤーなどのD端子と、1本の映像信号ケーブルで簡単に接続できます。コンポーネント映像で接続するため、より高画質な画像を楽しめます。

ID-1方式（ビデオID-1システム）





ビデオ信号の一部にデジタルのID信号を加算することにより、画面の横縦比（16：9、4：3またはレターボックス）の情報を記録するシステムの名前です。このテレビはID-1方式に対応しています。ID-1方式対応のビデオカメラやビデオデッキなどを、テレビのビデオ1、2入力端子につなぐと、ID-1方式の画像となります。ただし、あらかじめビデオカメラなどで「ワイドTV」モードを「入」にして録画した画像に限ります。

NTSC方式

日本やアメリカなどで使われているカラーテレビ方式で、毎秒30コマ、水平走査線数525本などが特長です。アメリカの連邦テレビジョン方式委員会（National Television System Committee）が制定し、1954年に放送が正式に開始されました。欧州や中国などで使われているPAL方式やSECAM方式とは互換性がありません。

映像信号フォーマットについて

日本国内の映像信号フォーマット（画像方式）は、走査線数と走査方式によって、以下の4種類があります。

映像信号フォーマット	映像の種類	対応するD端子
525i（480i） 525本（480本）の走査線を約1/60秒ごとに奇数ラインと偶数ラインを交互に流す（飛び越し走査：インターレース方式）映像信号です。通常のテレビ放送（VHF/UHF）の信号です。 	● 通常のテレビ放送（VHF/UHF） ● ビデオ1、2入力の映像 ● コンポーネント入力*の以下の映像 – 地上・BS・110度CSデジタル標準テレビ放送（525i） – デジタルCS放送 – DVDプレーヤーの映像	D1端子 **D2端子** D3端子 D4端子
525p（480p） 525本（480本）全部の走査線を順番どおりに描く（順次走査：プログレッシブ方式）映像信号です。 	● コンポーネント入力*のデジタル標準テレビ放送（525p） ● コンポーネント入力*のDVDプレーヤーの映像（プログレッシブ出力映像）	**D2端子** D3端子 D4端子
1125i（1080i） 1125本（1080本）の走査線を約1/60秒ごとに奇数ラインと偶数ラインを交互に流す（飛び越し走査：インターレース方式）映像信号です。  従来のハイビジョン放送は、有効走査線数が1035本です。	● コンポーネント入力*のデジタルハイビジョン放送（1125i） ● コンポーネント入力*のハイビジョン放送（ベースバンド）の映像	D3端子 D4端子
750p（720p） 750本（720本）全部の走査線を順番どおりに描く（順次走査：プログレッシブ方式）映像信号です。 	● コンポーネント入力*のデジタルハイビジョン放送（750p）	D4端子

（　）内は有効走査線数で数えたときの別称です。また、iはインターレース（飛び越し走査）、pはプログレッシブ（順次走査）の略。

つないだ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。特に、地上・BS・110度CSデジタルチューナーの出力設定については、地上・BS・110度CSデジタルチューナー側の取扱説明書をご覧ください。

* コンポーネント入力はD端子からの映像です。

走査線

テレビは、左から右へ流れる電子ビームを上から下へ送ることで画面を作っています。この電子ビームが作る線を走査線と呼び、走査線によって、どのように画面を作っていくかで、インターレースやプログレッシブなどの方式があります。

有効走査線数


走査線のうち、映像信号が載っている走査線の数のことを言います。通常のテレビ放送やBS放送では、525本ある走査線のうち有効走査線数は480本です。従来のハイビジョン放送では同じく1125本中1035本、デジタルハイビジョン（HD）放送では、1125本中1080本となっています。なお、有効走査線に含まれていない残りの走査線（映像信号の載っていない走査線）には、画面の横縦比を規定した識別信号などが載っています。

D端子（コンポーネント入力）

地上・BS・110度CSデジタル放送、デジタルCS放送およびDVDプレーヤーなどに対応したコンポーネント映像端子です。地上・BS・110度CSデジタルチューナーやデジタルCSチューナー、DVDプレーヤーなどのD端子と、1本の映像信号ケーブルで簡単に接続できます。コンポーネント映像で接続するため、より高画質な画像を楽しめます。
このテレビにはD2入力端子（コンポーネント入力）が付いてます。

メニュー一覧


画質調整（☞52ページ）




音質調整（☞54ページ）



各種切換
（☞31、32、46、51、55、56ページ）



テレビ設定（☞24ページ）



チャンネル設定変更（☞26ページ）



- メニューはリモコンのメニューボタンを押すと表示され、↑/↓/←/→で選び、決定ボタンまたは→で決定します。ただし、→で決定できないメニューもありますのでご注意ください。
- 黄色で表示される部分が選ばれています。
- 薄く表示される部分は選べません。


その他

アナログ放送からデジタル放送への移行について

アナログ放送からデジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

※ 2003年9月現在の情報です。




アナログ放送受信用のテレビでデジタル放送をご覧になるには


別売りのデジタルチューナーを接続することによりデジタル放送をご覧いただけます。ただし、受信する画質や横縦比（アスペクト比）はテレビの種類により異なります。
なお、受信には、デジタル放送に対応したアンテナシステムが必要です。また、地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル共用タイプのチューナーであれば、1台でそれぞれの放送をご覧いただけます。

※ デジタル放送チャンネルに対応した受信アンテナが必要です。
※ ケーブルテレビで地上デジタル放送を受信するには専用のホームターミナル（アダプター）が必要になる場合があります。
　詳しくは、加入しているCATV会社にお問い合わせください。

接続例



接続端子



☞のページに詳しい説明があります。

1 AVマルチ入力（ゲーム）端子（☞38ページ）

2 ビデオ2入力端子（S1映像/映像/音声）（ビデオID-1システム）（☞37、39ページ）

3 ヘッドホン端子

4 DC入力16.5V端子（☞23ページ）

5 コンポーネント入力端子（D2映像/音声）（☞34～36、40ページ）

6 ビデオ1入力端子（S1映像/映像/音声）（ビデオID-1システム）（☞33、35～37、41ページ）

7 ビデオ出力端子（映像/音声）

8 VHF/UHFアンテナ端子（☞22ページ）

索引

五十音順

あ行

明るさ設定 ... 44
オートステレオ ... 55
オフタイマー ... 56
音質調整 ... 54

か行

各部のなまえ ... 2、17
画質調整 ... 52
壁掛け ... 62
ケーブルテレビ ... 26
ゲーム ... 38、50
コンポーネント ... 34〜36、40

さ行

サラウンド ... 45
自己診断表示 ... 57
主音声 ... 55
消音 ... 42
消費電力 ... 46
接続する
　接続端子 ... 19
　地上波アンテナ ... 22
　地上・BS・110度CSデジタルチューナー ... 35
　デジタルCSチューナー ... 36
　テレビゲーム ... 39
　ハードディスクレコーダー ... 34
　ビデオ機器 ... 31
　"プレイステーション 2"、"プレイステーション"（PS one）、"プレイステーション" ... 38
　DVDプレーヤー ... 40
　DVDレコーダー ... 34
設定する
　選局方法 ... 28
　チャンネル ... 24
　S映像切り換え ... 31
節電 ... 46

た行

ダイレクト選局 ... 28
地上デジタル放送 ... 35
地上波アンテナの接続 ... 22
チャンネル合わせ（設定）
　自動設定 ... 24
　手動設定 ... 26
　ダイレクト選局 ... 28
　10キー選局 ... 28
チャンネル表示書き換え ... 27
調整
　音質調整 ... 54
　画質調整 ... 52
デジタルCS放送 ... 36
テレビゲーム ... 39、51

な行

二重音声 ... 55
入力切換 ... 49

は行

ハードディスクレコーダー ... 34
ビデオ
　接続する ... 31
　見る ... 49
副音声 ... 55
付属品 ... 16
ヘッドホン ... 19

ま行

メニュー一覧 ... 67
メモ ... 48

ら行

リモコン
　各部のなまえ ... 3、18
　電池を入れる ... 16

わ行

ワイドモード ... 46

数字・アルファベット順

数字

10キー選局 ... 28

アルファベット

AVマルチ画面位置 ... 51
BSデジタル放送 ... 35
CATV ... 26
D端子 ... 34〜36、40
DVDプレーヤー ... 40
DVDレコーダー ... 34
S映像切り換え ... 31
VHF/UHFアンテナ ... 22
VHF/UHFのチャンネル設定 ... 24

商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

ホームページ　● http://www.sony.co.jp/SonyDrive/

「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。
「良くあるご質問」「修理情報」「ショッピング情報」は、ホームページをご活用ください。

お客様ご相談センター

● ナビダイヤル*……………………… 0570-00-3311
（全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます）
● 携帯電話・PHSでのご利用は*……… 03-5448-3311
（ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください）
● FAX…………………………………… 0466-31-2595
受付時間：月〜金曜日 9:00〜20:00　土・日・祝日 9:00〜17:00

*お電話は自動音声応答にてお受けし、内容に応じて専門の相談員が対応します。
はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそって商品カテゴリーの番号を押してください。
選択番号は変更になることがありますので、ご容赦願います。
1：修理受付
2：使用方法や故障と思われるご相談
3：お買物相談
4：業務用・プロ用商品に関するご相談全般
5：その他のご相談

ソニー株式会社　〒141-0001　東京都品川区北品川 6-7-35

Printed in Taiwan